

# REPLACING THE PCB IN AN ID-LED SPOT

Udskiftning af PCB i ID-LED

Byte av PCB i ID-LED

Utskiftning av PCB i ID-LED




**LOEVSCHALL**  
THE GOOD LIGHT 

**1**


- [GB] Turn off the power to the ID-LED.  
[DK] Sluk for strømmen til ID-LED.  
[SE] Stäng av strømmen till ID-LED.  
[NO] Slå av strømmen til ID-LED.

**2**

- [GB] Remove the lens cover (1+2).  
[DK] Afmonter afdækningsringen (1+2).  
[SE] Montera bort linsringen (1+2).  
[NO] Ta av linseholderen (1+2)

**3**

- [GB] Remove the three screws, as shown on the picture below (1).  
Remove the lens (2).  
[DK] Fjern de tre skruer, som vist nedenfor (1). Afmontér linsen (2).  
[SE] Ta bort de 3 skruvarna enligt nedan (1). Ta ut linsen (2).  
[NO] Fjerne de 3 skruene, som vist nedenfor (1). Ta ut linsen (2).





**4**

- [GB] Disconnect PCB from the wire.  
[DK] Frakoble PCB fra ledningen.  
[SE] Koppla bort PCB från ledningen.  
[NO] Koble PCB fra ledningen.



**5**

- [GB] Connect the new PCB to the wire (1). Make sure that the wire is correctly mounted, as shown in the picture below (2).  
[DK] Tilslut det nye PCB til ledningen (1). Sørg for at ledningen er placeret rigtigt, som vist på nedenstående billede (2).  
[SE] Koppla in den nya PCB (1). Se till att kabeln är riktigt placerad, enligt bild nedan (2).  
[NO] Koble til det nye PCB til ledningen (1). Påse at ledningen er riktig plassert, som vist på bilde under (2).



**6**

- [GB] Mount the lens in the black plastic housing (1+2).  
[DK] Montér linsen i det sorte plasthus (1+2).  
[SE] Montera fast linsen i det svarta plashuset (1+2).  
[NO] Monter linsen i det sorte plasthuset (1+2).

**7**

- [GB] Mount the lens cover (1+2).  
[DK] Monter afdækningsringen (1+2).  
[SE] Montera tillbaka linsringen (1+2).  
[NO] Monter linseholderen (1+2).

**8**

- [GB] Turn on the power to the ID-LED. Check that the ID-LED works.  
[DK] Tilslut strømmen til ID-LED. Tjek at ID-LED lyser.  
[SE] Sätt strömmen till ID-LED. Kontrollera att det lyser.  
[NO] Koble til strømmen til ID-LED. Sjekk at ID-LED lyser.